


Procedura di aggiornamento Samsung SERIE A45

Spegnere il televisore ed accedere al menu di servizio secondo la seguente procedura



Verrà visualizzato un menu simile al seguente



- Fare attenzione , i seguenti tasti del telecomando saranno attivi.

1. Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9)
2. Function - Control Key : Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -, Menu, TV/VIDEO(Enter)

Spostarsi con le frecce Up, Down nel menu selezionando il 4.Advanced Menu, questo menu è protetto da password, per accedere premere "0000".

Verrà automaticamente aperto il seguente menu

- MST68981
- Option Block
- Sound
- YC Delay
- **Adjust**
- Bus Stop
- Defect Log

Spostarsi con le frecce Up, Down sulla voce **"Adjust"** ed accedere al sottomenu premendo ENTER

Verrà aperto il seguente menu

Scorrere sempre con i tasti freccia del telecomando e modificare il parametro

Uart Select = iDTV con il tasto freccia Right del telecomando. Premere fino alla visualizzazione del valore.

V. Adjust

Video Mute time	8
Dynamic Dimming	Off
Dynamic CE	On
LNA Plus	
Megazine LNA	Off
DTV WatchDog	On
Main WatchDog	Off
UART Select	Off
Debug Mode	Normal
BackEndMute	Off
Tuner Select	ALPS_Slim
Tuner TOP Semco	10
Tuner TOP Alps	13
PixelShift Test	Off
FBE Select	FBE3
Hp Detextct	High
D WatchDog Count	0
Visual Test	Off

← **Modificare questo parametro**

Premere ora il tasto menu piu volte fino a tornare alla schermata iniziale del menu di servizio.

La TV è ora pronta per essere aggiornata. Spegnerla la TV.

Seguire a questo punto la guida per l'aggiornamento del SW di **Zip131**.

Ora con TV spento collegare il cavetto seriale **pc** (9pin femmina) -**tv** (mini Jack Stereo)


Sul pc lanciare il programma **Sv2_v07.exe**




Caricare il file **T-PERLDEUC-1017.0.tvz**

e premere **next**

Se non è già selezionata scegliere la porta **Com** dove abbiamo connesso il nostro cavo e premere **next**



accendere il tv



Se tutto è andato per il verso giusto , il pc e la tv iniziano a comunicare (Sul TV non si vede nulla (si nota che si accende la retroilluminazione)...) (se non succede, controllare il cavo e/o i settaggi)
premere **next**



Selezionate la voce **AUTO-SELECT**
premere **next**
Ora aspettiamo che venga fatto l'upgrade.



Finito il tutto spegniamo il televisore, scollegiamo il cavetto seriale.

Accendiamo il TV e andiamo a controllare la versione software del digitale terrestre se non ci sono

stati errori ci troveremo con la versione **T-PERLEUC-1017**

Sarà ora necessario effettuare la sintonizzazione dato che molto probabilmente non ci saranno più canali in lista.

Ora andiamo su uno dei canali dove viene trasmesso OTA
e facciamo una ricerca manuale di aggiornamento....

Aggiornamento Completato !!!

Ricordarsi di rientrare nel menù di servizio, e riportare i dati modificato come da origine.

By Hgluca.